



Полуавтомат розлива с пневмодатчиком уровня продукта. Серия МД-500Д1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Полуавтомат розлива с пневматическим датчиком уровня продукта МД-500Д1



Назначение и область применения

Машина проста в использовании, что в свою очередь не отражается на точности дозирования. Полуавтомат в базовой комплектации включает такие дополнительные возможности, как более упрощенный и удобный процесс настройки для регулировки объема дозирования, мойки и технического обслуживания дозатора.

Полуавтомат полностью пневматический, оснащен датчиком наличия продукта FESTO модели DSBC-32-400-T-PA-100E.

Пневматический полуавтомат розлива МД-500Д1 предназначен для дозированной подачи жидких, пастообразных, густых, пенящихся и легковоспламеняющихся продуктов во флаконы. Изделие может применяться на пищевых, косметических, фармацевтических и химических производствах. Все детали дозатора, контактирующие с раствором, выполнены из нержавеющей стали.

Принцип работы

Продукт из емкости поступает в цилиндр в момент открытия входного клапана, который после заполнения цилиндра закрывается. После наполнения цилиндра открывается выпускной клапан и поршень поднимается, выдавливая продукт, происходит процесс дозирования.

Полуавтомат работает в двух режимах: автоматическом или ручном. При ручном режиме управление производится с помощью педали.

Основные элементы

1. Корпус
2. Система дозирования
3. Емкость для продукта
4. Панель управления
5. Педаль
6. Стол
7. Пневматический датчик наличия продукта
8. Регулятор дозы

Преимущества

1. Изготовлен во взрывозащищенном исполнении, может работать с легковоспламеняющимися жидкостями
2. Подходит для мелкосерийного и среднесерийного производств
3. Устройство оснащено системой удаления "последней капли"
4. Для обслуживания полуавтомата не требуются специальные технические знания и наличие инструмента, так как сборка/разборка системы дозирования занимает менее 5 минут

Безопасность

Давление воздуха, применяемое в дозаторе, находится под контролем, что соответствует требованиям безопасности.

Варианты исполнения

Данный дозатор может подвергаться модификации:

- исполнение с рубашкой подогрева и мешалкой
- возможность горячего розлива.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Вес: 	50 кг
Количество дозирующих сопел: 	1 шт
Габариты, мм (Д x Ш x В): 	570 x 660 x 2400
Тип дозатора: 	Полуавтоматические поршневые дозаторы
Тип продукта: 	- агрессивная жидкость - жидкий - Пенящийся продукт
Диапазон розлива: 	500-2500 мл
Рабочее давление : 	0,6 - 0,8 МПа

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

