



Полуавтоматы закаточные. Серия МЗ-400ЕЗ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru

www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Полуавтомат закаточный МЗ-400ЕЗ



Применение

Универсальный полуавтомат укупорочный мод. МЗ-400ЕЗ используется на фармацевтических, пищеперерабатывающих, химических и парфюмерных предприятиях. Полуавтомат изготовлен на базе собственных разработок специалистов предприятия, защищенных патентом Российской Федерации, и отвечает всем нормативным требованиям, предъявляемым к медицинской и пищевой технике (см вкладку ["Документация"](#)).

Универсальность

Широкая универсальность укупорочного полуавтомата мод. МЗ-400ЕЗ обусловлена оригинальной конструкцией механизма укупорки, наличием сменных втулок под разнообразные виды бутылок, флаконов и колпачков и простым механизмом переналадки. Стандартная поставка включает в себя втулку для одного типа флаконов по вашему выбору, при количестве типов флаконов более одного производится дополнительная оплата.

Удобство

Машина имеет две дублирующие кнопки "ПУСК", одну на общей панели управления, другую - рядом с постом укупорки, что уменьшает посторонние движения оператора. Также, машина может комплектоваться ножной педалью, что повышает производительность и снижает нагрузку оператора.

Принцип работы

Полуавтомат укупорочный удобен в работе, обеспечивает укупорку гладкими и винтовыми колпачками, экономичен, безопасен для оператора, все узлы и детали выполнены из нержавеющей стали, капролона или имеют декоративное антикоррозионное покрытие. Оператору достаточно установить флакон с колпачком в подстанчик, нажать пусковую кнопку и дождаться окончания процесса укупорки флакона. Далее укупоренный флакон меняется на флакон, подготовленный к укупорке, затем последовательность действий повторяется.

Варианты исполнения укупора

Мы имеем положительный опыт в изготовлении и наладки укупора на все типы крышек представленных на российском рынке. От гладкой завальцовки алюминиевых крышек на медицинских флаконах, до накатки резьбы на бутылках с газированной водой. От цанговой обжимки специфических крышек парфюмерных баллонов, до закрутки пластмассовых крышек с заданным моментом.

Для каждого типа укупорки применяется своя отдельная укупорочная головка. Вы можете легко перенастраиваться на разные типы крышек в пределах одного типа укупорки (например завальцовка 20 и 450 мл флаконов).

Переналадка на другой тип ведет к замене укупорочной головки. Таким образом, одной головкой технически невозможно обжимкой парфюмерные баллоны и закруткой пластмассовой крышки на ПЭТ бутылке.

Укупор способен работать с тарой различной формы сечения. От классической круглой, до сечения "фляжкой". От прямоугольной, до овальной формы сечения.

Таким образом, внешний вид оборудования может несколько отличаться от представленного на изображениях слева. Все зависит от варианта бутылки/крышки, на которые изготавливается оборудование.

Безопасность

В отличие от аналогичных изделий руки оператора не находятся в зоне укупорки, машина имеет защитное ограждение укупорочной головки, что предотвращает несчастные случаи.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Тип крышек: ?	• алюминиевые гладкие • алюминиевые винтовые • пластмассовые винтовые
Мощность: ?	до 0,4 кВт
Тип: ?	полуавтомат
Вес: ?	75 кг
Габариты, мм (Д x Ш x В): ?	330 x 555 x 855
Производительность: ?	до 1100 шт/ч
Напряжение: ?	220
Высота тары: ?	40 - 450 мм
Диаметр корпуса тары: ?	9 - 90 мм
Диаметры крышек: ?	13 - 45 мм
Количество укупорочных головок: ?	1 шт
Тип тары: ?	• Стеклянная тара • Пластиковая тара
Наружный диаметр горла тары: ?	7 - 49 мм
Отрасль: ?	• фармацевтика • ветеринария
Продолжительность переналадки: ?	2 мин

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Полуавтомат закаточный с подъемным столом (подстаканником) МЗ-400ЕЗ



Назначение и область применения

Данный укупор отличается от базовой модификации полуавтомата закаточного МЗ-400ЕЗ с опускающейся укупорочной головкой наличием подъемного подстаканника вместо опускающейся закаточной головки. Привод подачи бутылки предназначен для осуществления возвратно-поступательного вертикального перемещения флаконов (тары) к механизму укупорки (**закаточной головке**). Привод состоит из электродвигателя, цилиндрической зубчатой передачи и штока-подъемника с механизмом установки бутылки.

Полуавтомат закаточный с подъемным подстаканником МЗ-400ЕЗ предназначен для укупорки стеклянных флаконов алюминиевыми колпачками. В специсполнении полуавтомат может укупоривать другие виды колпачков. Изделие может применяться на фармацевтических, пищевых, медицинских и химических производствах. Оборудование соответствует стандартам GMP и отвечает всем нормативным требованиям, предъявляемым к медицинской технике. Все узлы и детали выполнены из нержавеющей стали и капролона.

Принцип работы

В начале работы при помощи сетевого выключателя полуавтомат подключается к источнику напряжения. Во втулку устанавливается флакон с колпачком, подлежащий укупорке. Затем на пульте нажимается кнопка «пуск», и включаются электродвигатели – происходит процесс закатки.

Затем, полуавтомат останавливается, и закатанный флакон меняется на флакон, подлежащий укупорке, вновь нажимается кнопка «пуск» и процесс повторяется. Все фазы работы полуавтомата регистрируются концевым выключателем.

Микровыключатель установлен внутри станины, контактирует с кулачком и передает сигнал на пульт об окончании автоматического единичного цикла.

Основные элементы

1. Корпус с подъемным столом (подстаканником) со съемной подставкой
2. Привод закаточной головки
3. Механизм закатки
4. Привод подъема стола
5. Элементы управления: переключатель «сеть», пульт управления частотным преобразователем, кнопки пуск/стоп, переключатель режимов

Преимущества

1. Наличие сменных втулок под разнообразные виды тары и колпачков
2. Высококачественная укупорка гладкими и винтовыми колпачками
3. Возможность комплектации ножной педалью для повышения производительности и снижения нагрузки оператора
4. Наличие защитного ограждения укупорочной головки, для обеспечения безопасности оператора
5. Простота в обслуживании - достаточно установить флакон с колпачком во втулку на поворотном столе, и дожидаться поступления флакона в зону закатки

Универсальность

Широкая универсальность укупорочного полуавтомата мод. МЗ-400ЕЗ обусловлена оригинальной конструкцией механизма укупорки, наличием сменных втулок под разнообразные виды бутылок, флаконов и колпачков и простым механизмом переналадки. Стандартная поставка включает в себя втулку для одного типа флаконов по вашему выбору, при количестве типов флаконов более одного производится дополнительная оплата.

Удобство в работе

Машина имеет две дублирующие кнопки "ПУСК", одну на общей панели управления, другую - рядом с постом укупорки, что уменьшает посторонние движения оператора. Также, машина может комплектоваться ножной педалью, что повышает производительность и снижает нагрузку оператора.

Варианты исполнения

Для каждого типа укупорки применяется своя отдельная укупорочная головка. Вы можете легко перенастраиваться на разные типы крышек в пределах одного типа укупорки (например, завальцовка 5 и 500 мл флаконов). Переналадка на другой тип ведет к замене укупорочной головки. Таким образом, одной головкой технически невозможно укупорить обжимкой парфюмерные баллоны и закруткой пластмассовой крышки на ПЭТ бутылке. Укупор может работать с тарой различной формы сечения. Например, с классической круглой, прямоугольной, овальной или с сечением "фляжка".

Безопасность

В отличие от аналогичных изделий руки оператора не находятся в зоне укупорки, машина имеет защитное ограждение укупорочной головки, что предотвращает несчастные случаи.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Вес: 	75 кг
Тип: 	полуавтомат
Мощность: 	до 0,4 кВт
Тип крышек: 	алюминиевые гладкие
Габариты, мм (Д x Ш x В): 	330 x 555 x 855
Напряжение: 	220
Отрасль: 	• фармацевтика • пищевое производство • косметика • ветеринария • химия

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

